

Меры предосторожности

- Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте Изделие самостоятельно: это может привести к необратимой поломке устройства, а также лишит вас гарантии.
- Используйте только те аксессуары, которые поставляются в комплекте с Изделием или рекомендованы Производителем.
- Не используйте Изделие при очень высоких или низких температурах окружающей среды, а также при высокой влажности.
- Не подвергайте Изделие воздействию прямых солнечных лучей, не устанавливайте его рядом с источниками открытого огня и отопительными приборами. Также не устанавливайте Изделие на поверхности, которые в процессе работы могут нагреваться.
- Не рекомендуется накрывать Изделие или класть на его корпус другие предметы. Не устанавливайте Изделие на мягкой поверхности: она будет затруднять циркуляцию воздуха и закрывать вентиляционные отверстия, что может привести к перегреву устройства. Вокруг Изделия должно оставаться свободное пространство, обеспечивающее достаточную вентиляцию.
- Не допускайте контакта Изделия с водой и другими жидкостями. При попадании жидкости внутрь немедленно выключите устройство. Очистка Изделия и аксессуаров должна проводиться только сухой тканью или салфеткой. Не используйте жидкие или аэрозольные моющие средства. В случае попадания воды внутрь Изделия индикатор влаги меняет цвет, что влечет за собой прекращение действия гарантии Производителя.
- Не подвергайте Изделие сильным ударам или встряске. Устанавливайте Изделие так, чтобы оно было защищено от падения с высоты.
- Оберегайте шнур питания и другие аксессуары от деформации и защемления. Шнуры питания следует располагать таким образом, чтобы на них не могли наступить или передавить.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.
- Выключайте Изделие из розетки во время грозы, а также в случае если вы не используете его длительное время.
- Не прикасайтесь к Изделию во время работы. При необходимости переместить Изделие выключите его из сети электропитания;
- Внешний блок питания Изделия при работе слегка нагревается. Если ваш блок питания становится горячим – немедленно отключите Изделие от сети и свяжитесь с сервисным центром для консультации.